


Przyłóż otwór do gwintu i wybierz właściwą głowicę.


Użyj tego szablonu, aby określić rodzaj połączenia i wybierz głowicę z drugiej strony szablonu.

Zawór Danfoss RA-N




22,9 mm

Zawór Danfoss RTD-N



30 mm

Zawór z połączeniem M30x1,5



30 mm

M30x1,5**Termostaty elektroniczne¹⁾***living eco®*

014G0051

*living connect®*

014G0002

RTD-N*living eco®*
+
adapter014G0051
+
014G0253*living connect®*
+
adapter014G0002
+
014G0253**RA-N***living eco®*

014G0051

*living connect®*

014G0002

Głowice gazowe

RAVIS

013G2945

RAVIS +16°C

013G2946



RA2994

013G2994

RA2996 +16°C

013G2996

Głowice cieczowe

RAW-K

013G5135

RAW-K +16°C

013G5136



RAX-K biały

013G6080

RAX-K chrom

013G6180



PANDA RAS-CK

013G5025



VERSA

013G5215

VERSA +16°C

013G5216



RAW

013G5115

RAW +16°C

013G5116



RAX biały

013G6070

RAX chrom

013G6170

RAX inox

013G6171



RAX czarny

013G6075

RAX chrom/
biały

013G6176



¹⁾ Termostaty *living connect®* działają w zestawie z panelem centralnym *Danfoss Link™ CC* (014G0282, 014G0283)

Termostaty *living eco®* to samodzielne termostaty elektroniczne.